

取扱説明書

コードレス スチームアイロン
(家庭用)

品番 NI-L800

仕 様			
電 源	交流 100V (50-60Hz共用)	う っ か り ス ト ョ ッ パ ー	アイロンをスタンドに放置後 約10分後にヒーター回路を切る
消 費 電 力	1400W	自 動 温度調節器	設定温度 約120℃～約200℃ 高・中・低 (3段階設定)・切
種 類	スプレー スチーム スチーム パワーショット ハンガーショット ドライ (自動アイロン) 兼用	温度過昇 防 止 装 置	温度過昇防止器
蒸気発生方式	滴下式	大 き さ	(収納時) 長さ 約30cm 幅 約18cm 高さ 約21cm (アイロン) 長さ 約25cm 幅 約11cm 高さ 約14cm
タ ン ク	着脱式 (満水表示目盛付)	質 量	(収納時) 約2.3 kg (アイロン) 約1.2 kg
注 水 量	約150ml	か け 面	広さ 約190cm ²
ラ ン プ	温度表示/切	コ ー ド	1.6m・コードリール付き

保証書付き									
このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、 まことにありがとうございます。 ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いくだ さい。 ●ご使用前に「安全上のご注意」(2～4ページ)を 必ずお読みください。 ●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、 取扱説明書とともに大切に保管してください。	<p>便利メモ</p> <p>おぼえのため、記入されると 便利です。</p> <table> <tr> <th>お買い上げ日</th><td></td></tr> <tr> <td>年 月 日</td><td></td></tr> <tr> <th>販 売 店 名</th><td></td></tr> <tr> <td>電話() - </td><td></td></tr> </table>	お買い上げ日		年 月 日		販 売 店 名		電話() -	
お買い上げ日									
年 月 日									
販 売 店 名									
電話() -									

パナソニック株式会社 ランドリービジネスユニット
〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号
© Panasonic Corporation 2008

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく
ことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、
説明しています。

	警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
	注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。
		このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
		このような絵表示は、必ず実行していただく「指示」内容です。

電源・コード	
<p>電源プラグは根元まで確実に差し込む</p> <p>差し込みが不完全だと、感電や発熱による火災の原因になります。 ●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。</p>	<p>電源プラグのほこり等は定期的にとる</p> <p>プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。 プラグを抜き、乾いた布でふいてください。</p>
<p>定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使う</p> <p>他の機器と併用すると、発熱による火災の原因になります。</p>	<p>コードを収納するときは、電源プラグを持って巻き取る</p> <p>プラグが当たって、けがの原因になります。</p>
<p>電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない</p> <p>(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしないでください。)</p> <p>傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。 ●コードやプラグが破損した場合は、販売店へ修理をご依頼ください。</p>	<p>ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない</p> <p>ぬれ手禁止 感電の原因になります。</p>

-2-

Q&A／故障かな？

<p>Q アイロンを振ったとき・使用中の「カタカタ」音や小さな金属音は？</p>	<p>A 水もれストッパーや目づまり防止の部品、スプレーを出すための部品が動く音です。異常ではありません。</p>
<p>Q アイロンをスタンドへ置いたときに「シュー・シュー」と音が出て、スチームが出るのですか？</p>	<p>A 「満水目盛以上」注水したときやアイロン内部に水が残っているときに音がしますが、異常ではありません。</p>
<p>Q アイロンかけをしたら、衣類が茶色になったのですか？</p>	<p>A 布地に合った温度でアイロンかけをしてください。また、洗濯した衣類に洗剤が残っている場合、アイロンの熱を加えると、衣類が茶色になることがあります。</p>
<p>Q スチーム (特にショット) 使用時に白い粉が出るのですか？</p>	<p>A 水あか (水に含まれる鉱物質など) が出るもので異常ではありません。白い粉が衣類についた場合は、払っていただくのと取れます。 →ご使用前に、不用の布の上で数回パワーショットを出してからお使いください。</p>

故障かな？ この表を見ながらチェックしてください。
直らないときは修理をご依頼ください。

症 状	調べるところ・原因・対策
熱くならない	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。(P.9) ●アイロンをスタンドへ正しく戻してください。(P.13)
スチーム・ショットが出ない/少ない	<ul style="list-style-type: none"> ●タンクの満水目盛まで水を入れてください。(P.8) ●ショットボタンを数回操作してください。 ●アイロンをスタンドへ戻し、温度表示ランプが点滅していれば、点灯になるまで待ってください。(P.13) ●約30秒間給電してください。(P.13) ●スチーム使用時は、スチーム切換レバーをスチームにしてください。(P.13) ●温度設定を「高」にしてください。(P.9)
スプレーが出ない	<ul style="list-style-type: none"> ●スプレーボタンを数回操作してください。 ●タンクの満水目盛まで水を入れてください。(P.8)
水がもれる・湯が出る	<ul style="list-style-type: none"> ●ショット使用時はショットボタンを2秒以上間隔をあけて操作してください。(P.12) ●温度表示ランプが点滅しているときは、点灯になるまで待ってください。
アイロンかけをすると、衣類が汚れる	<ul style="list-style-type: none"> ●容器を使って水を入れる場合は、きれいな容器を使用してください。ジョースなどが残っている容器に入れた水を使用すると、衣類を汚す原因になります。
温度設定ができない	<ul style="list-style-type: none"> ●アイロンをスタンドへ正しく戻してください。(P.13)
布地が焦げる	<ul style="list-style-type: none"> ●温度表示ランプが点滅しているときは、点灯になるまで待ってください。 ●温度設定を過温に合わせるか、「あて布」をしてください。
コードが巻き込まない	<ul style="list-style-type: none"> ●コードのよじれを元に戻してから、ゆっくりと巻き込んでください。 ●赤印以上引っ張ったときは、少し強めに引っ張ってから、巻き込んでください。

愛情点検	長年ご使用のアイロンの点検を！
<p>こんな症状はありませんか</p>	<p>●電源プラグや本体が異常に熱い。 ●焦げくさい臭いがする。 ●コードを動かすと通電したり、しなかったりする。 ●自動的に電源が切れない。 ●かけ面やコードが異常に熱い。 ●その他の異常、故障がある。</p> <p>→ご使用中</p> <p>事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。</p>

-5-

警告	
<p>やけど・感電・けが防止</p> <p>絶対に分解・修理・改造しない</p> <p> 分解禁止</p> <p>発火したり、異常動作して、けがをすることがあります。 ●修理は、販売店にご相談ください。</p>	<p>子供など取り扱いに慣れない方だけで使わせたり、乳幼児の手の届く所で使わない</p> <p> やけど・感電・けがの原因になります。</p>
<p>異常・故障時には直ちに使用を中止する</p> <p> (異常・故障例) ●電源を入れても運転しないことがある。 ●電源プラグにほこりや湿気がたまっている。 ●運転中、異常な音がある。 ●焦げくさいにおいがする。 (すぐに使用を中止し、電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼してください)</p> <p>発煙・発火・感電のおそれがあります。</p>	

やけど・感電・けが防止	
<p>熱いスチームやショットに触れない</p> <p> 接触禁止</p> <p>●手・ひざ・身体にかけない ●着用したままの衣類にかけない</p> <p>やけどの原因になります。 (アイロン台を透過したスチームや湯漏は、やけどの原因になります。)</p>	<p>ひざ元</p> <p></p>
<p>アイロンを傾けたり、前後にはげしく動かさない</p> <p> 湯漏が出て、やけどの原因になります。</p>	<p>濡った衣類 (霧吹きした衣類) は、ドライでアイロンかけをする</p> <p> スチームでアイロンかけをすると、湯漏が出てやけどをする原因になります。</p>
<p>ケースをスタンドに確実にセットする (持ち運ぶとき)</p> <p> アイロン、スタンドが落下してけがの原因になります。</p>	
<p>スタンドの接点にピンや針金で触れたり、ごみを付着させたりしない</p> <p> 接点</p> <p>感電・ショート・発火の原因になります。</p>	<p>高温部 (かけ面・カバー・スタンド) に手を触れない</p> <p> やけどの原因になります。</p>
<p>ショットの勢いが弱くなったならショットボタンは操作しない</p> <p> ショットボタンを連続して早く操作しない</p>	<p>湯漏が出てやけどをする原因になります。</p> <p> 2秒間隔より早く操作すると、湯漏が出てやけどをする原因になります。</p>

-3-

保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は… まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください。	修理を依頼されるとき										
<p>●修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！</p> <p>●使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！</p>	<p>5ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。</p> <table> <tr> <th colspan="2">ご連絡いただきたい内容</th></tr> <tr> <td>製品名</td><td>コードレススチームアイロン</td></tr> <tr> <td>品 番</td><td>NI-L800</td></tr> <tr> <td>お買い上げ日</td><td>年 月 日</td></tr> <tr> <td>故障の状況</td><td>できるだけ具体的に</td></tr> </table>	ご連絡いただきたい内容		製品名	コードレススチームアイロン	品 番	NI-L800	お買い上げ日	年 月 日	故障の状況	できるだけ具体的に
ご連絡いただきたい内容											
製品名	コードレススチームアイロン										
品 番	NI-L800										
お買い上げ日	年 月 日										
故障の状況	できるだけ具体的に										
<p>■保証書 (裏表紙をご覧ください)</p> <p>お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保管してください。</p> <p>■保証期間：お買い上げ日から本体1年間</p>	<p>●保証期間中は 保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。</p> <p>●保証期間を過ぎているときは 修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。</p> <p>●修理料金の仕組み 修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。</p> <p>[技術料]は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。</p> <p>[部品代]は、修理に使用した部品および補助材料代です。 [出張料]は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。</p>										
<p>■補修用性能部品の保有期間 [5年]</p> <p>当社は、本製品の補修用性能部品を、製造打ち切り後5年保有しています。 注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。</p>											
<p>ご相談窓口における個人情報の取り扱い</p> <p>パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。</p>											
<p>「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.co.jp/cs/japan</p>											

修理に関するご相談	使いかた・お買い物などのご相談
<p>パナソニック 修理ご相談窓口</p> <p>ナビダイヤル (全国共通番号) ☎ 0570-087-087</p> <p>●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。 ●携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。</p>	<p>パナソニック お客様ご相談センター</p> <p>365日/受付9時～20時</p> <p>電話 ☎ ☎ 0120-878-365</p> <p>●携帯電話・PHSでの利用は：06-6907-1187</p> <p>FAX ☎ ☎ 0120-878-236</p> <p>Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)</p>

-6-

注意		
やけど・けが防止	電源・コード	
<p>アイロンは立てて置かない</p> <p> アイロンが倒れて、やけど・けがをする原因になります。</p>	<p>電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って抜く</p> <p> 感電やショートして発火することがあります。</p>	<p>使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く</p> <p> 絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。</p>
取り扱い		
<p>アイロンの近くで可燃性ガス (ベンジンなど) が発生するものを使用しない</p> <p> 火災の原因になります。</p>	<p>衣類に縫い針などをさしたままアイロンをかけない</p> <p> アイロン内部に入り、ショートの原因になります。</p>	

お願い			
<p>アイロン内部にピンや針金などを入れないで！ (故障の原因)</p> <p></p>	<p>リネンウォーターなどの香料を含んだ水をタンクに入れないで！ (本体破損の原因)</p> <p></p>	<p>ボタン・ファスナー等の固いものにアイロンかけをしないで！ (傷付きの原因)</p> <p></p>	<p>水をかけないで！ (故障の原因)</p> <p></p>
<p>コートや毛足の長い衣類は、かけ面を離してショットをかけて！ 皮革製品・絹などには使用しないで！ (衣類を傷める原因)</p> <p></p>	<p>高級品や特殊加工品などには目立たない所になめしをかけを！</p> <p>●特にご注意 ベルベット、アクリルナイロン、カシミアなど</p>	<p>市販のかけ面アタッチメントを取り付けて使わないで！ (誤動作の原因)</p> <p></p>	

-4-

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。	
パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口	パナソニック ナビダイヤル (全国共通番号) ☎ 0570-087-087
<p>●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。 ●携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。</p>	
<p>●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。</p>	
<p>北 海 道 地 区</p> <p>札幌 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎ (011)894-1251</p> <p>旭川 旭川市2条通16丁目116 ☎ (0166)22-3011</p>	<p>近 畿 地 区</p> <p>帯広 帯広市西20条2丁目23-3 ☎ (0155)33-8477</p> <p>函館 函館市西栲588番地241 (函館流通センター内) ☎ (0138)48-6631</p>
<p>東 北 地 区</p> <p>青森 青森市大字沢田字豊田364 ☎ (017)775-0326</p> <p>秋田 秋田市外旭川字小谷地3-1 ☎ (018)868-7008</p> <p>岩手 盛岡市川原15丁目1-43 ☎ (019)645-6130</p>	<p>中 国 地 区</p> <p>鳥取 鳥取市安来205-1 ☎ (0857)26-9695</p> <p>米子 米子市米島4丁目2-33 ☎ (0859)34-2129</p> <p>松江 松江市平成町182番地14 ☎ (0852)23-1128</p> <p>出雲 出雲市渡輪町416 ☎ (0853)21-3133</p>
<p>首 都 圏 地 区</p> <p>栃木 宇都宮市上戸祭3丁目3-19 ☎ (028)689-2555</p> <p>群馬 前橋市南田町325-1 ☎ (027)254-2075</p> <p>茨城 水戸市水戸4丁目15-3 ☎ (029)864-8756</p> <p>埼玉 浦和市東郷2丁目4-4 ☎ (048)728-8960</p> <p>千葉 千葉市中央区末広5丁目9-5 ☎ (043)208-6034</p>	<p>東 京 地 区</p> <p>山梨 甲府市至1丁目4-13 ☎ (055)222-5822</p> <p>神奈川 横浜市港南区日野5丁目21 ☎ (045)847-9720</p> <p>新潟 新潟市東区東明1丁目8-14 ☎ (025)286-0180</p>
<p>四 国 地 区</p> <p>香川 高松市勸使町152-2 ☎ (087)868-6388</p> <p>徳島 徳島市沖浜2丁目36 ☎ (088)624-0253</p>	<p>高 知 地 区</p> <p>高知 高知市仲田町2-16 ☎ (088)834-3142</p> <p>愛媛 愛媛県伊予郡砥部町八幡75-1 ☎ (089)905-7544</p>
<p>九 州 地 区</p> <p>福岡 春日市青島公園3丁目48 ☎ (092)593-9036</p> <p>佐賀 佐賀市鏡島町大字八戸字上深町3044 ☎ (0952)26-9151</p> <p>長崎 長崎市東町1919-1 ☎ (095)830-1658</p> <p>大分 大分市萩原4丁目8-35 ☎ (097)333-0613</p> <p>宮崎 宮崎市本郷北方字草葉2099-2 ☎ (0985)63-1213</p>	<p>熊 本 地 区</p> <p>熊本 熊本市健康本町12-3 ☎ (096)367-6067</p> <p>大分 大分市健康本町12-3 ☎ (096)367-6067</p> <p>大分 大分市健康本町12-3 ☎ (096)367-6067</p>
<p>中 部 地 区</p> <p>石川 金沢市横山3丁目20 ☎ (076)280-6608</p> <p>富山 富山市横町1丁目1-4 ☎ (076)424-2549</p> <p>福井 福井市問屋町2丁目14 ☎ (0776)21-0622</p> <p>長野 松本市北7丁目3-11 ☎ (0263)86-9209</p> <p>静岡 静岡市東区千代田7丁目7-5 ☎ (054)287-9000</p>	<p>愛 知 地 区</p> <p>岐阜 岐阜市本郷4丁目42 ☎ (058)218-6720</p> <p>高山 高山市花岡町3丁目52 ☎ (0577)33-0613</p> <p>三重 津市久曽野町字山神21 ☎ (059)254-5520</p>
<p>沖 縄 地 区</p> <p>沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎ (098)877-1207</p>	

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0608

-7-

